
1 2 3 4 5 6 7 8
6 IN+
5 IN-
4 P+
3 P-
2 P+
1 P-
A2
+V -V +V -V +V -V
Выход 1
Выход 2
АКБ
24
~220
L N
UZ 1
АКБ
+V -V +V -V
Вход 1
Выход Транзит Входа 1)
24
12
Выход 1
Выход 2
U 2
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
ВЫХОД 1 ВЫХОД 2 ВЫХОД 3 ВЫХОД 4 ВЫХОД 5 ВЫХОД 6
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
ВХОД 1 ВХОД 2 ВХОД 3 ВХОД 4 ВХОД 5 ВХОД 6 ВХОД 7 ВХОД 8
52 ОБЩ
53 ОБЩ
54 ЗВУК
55 КНОПКА
56 Красный
57 Зелёный
58 D0
59 D1
60 +12 В
61 ОБЩ
Счит. 1
62 ОБЩ
63 ОБЩ
64 ЗВУК
65 КНОПКА
66 Красный
67 Зелёный
68 D0
69 D1
70 +12 В
71 ОБЩ
Счит. 2
A1
Ethernet
ВХОД 9 ВХОД 10 Вход ПОЖАР
Питание
РЕЛЕ 1
РЕЛЕ 2
АУДИО
RS-485 1
RS-485 2
HL 1
Ввод
HL 2
Выход
XT 1
UZ 1 : Bl1.~
UZ 1 : Bl1220В
FU
1 2 3
Вход ~220 В
XT 2
U2:Bl1.V+
U2:Bl1.V+
U2:Bl1.V-
U2:Bl1.V-
U2:Bl01.V+
U2:Bl01.V-
U2:Bl02.V+
U2:Bl02.V-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Выход 24 В
Выход 12 В