
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
ВЫХОД 1 ВЫХОД 2 ВЫХОД 3 ВЫХОД 4 ВЫХОД 5 ВЫХОД 6
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
ВХОД 1 ВХОД 2 ВХОД 3 ВХОД 4 ВХОД 5 ВХОД 6 ВХОД 7 ВХОД 8
52 ОБЩ
53 ОБЩ
54 ЗВУК
55 КНОПКА
56 Красный
57 Зелёный
58 D0
59 D1
60 +12 В
61 ОБЩ
Счит. 1
A1
Ethernet
62 ОБЩ
63 ОБЩ
64 ЗВУК
65 КНОПКА
66 Красный
67 Зелёный
68 D0
69 D1
70 +12 В
71 ОБЩ
Счит. 2
ВХОД 9 ВХОД 10 Вход ПОЖАР
1 2 3 4 5 6
Питание + 7 - 8
РЕЛЕ 1 9 10 11
РЕЛЕ 2 12 13 14
АУДИО ОБЩ 15 1 16 2 17
RS-485 1 B 18 A 19 GND 20
RS-485 2 GND 21 A 22 B 23
UZ 2
+V -V
5
~220
N L
1 2 3
USB
A2
UZ 1
+V -V +V -V +V -V
Выход 1 Выход 2 АКБ
24
~220
N L
QF 6
QF 5
KL1 QF 1
KL2 QF 2
KL3 QF 3
KL4 QF 4
KL5
KL6
KL7
KL8
XT1
XT2
XT3
XT4
XT5
XT6
PE
L1 N1
L2.1 N2 L2.2
L3.1 N3 L3.2
L4.1 N4 L4.2
L5.1 N5 L5.2
Сигнал "Пожар"
HL1 Сеть
HL2 Ввод 1
HL3 Выход 1
HL4 Ввод 2
HL5 Выход 2
HL6 Ввод 3
HL7 Выход 3
HL8 Ввод 4
HL9 Выход 4